

FAQ

DATA FREQUENTIE AANPASSEN

Soms is het wenselijk om de datafrequentie van winTest aan te passen, bijvoorbeeld omdat er te veel data wordt gegenereerd bij een wat langer durende test. In versie 6 (X-serie) kan zelfs de datafrequentie zelfs nog omhoog gezet worden voor nog nauwkeurigere metingen.

Start de software, open het testscherm (Menu Tester – Testscherm):



1. Klik op het icoontje met de sleutel, rechts onder in het scherm (fabrieksinstellingen)

Machine	Instellingen chine Instelling	Jen
8	Bekijk	
	Configuratie	
	Fabriek	
	Resetten Nulpunt	
	Kalibratie Controle Record	
	Sluiten	



2. Klik op "Configuratie". Het volgende menu verschijnt.



2. Voer het password "testom" in. Het volgende menu verschijnt.

Bij versie 4.x , 5.x

estbank	Rekmeter Krachtcel					
Testbank				- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		
Firmware	•	TMA12/0)75.1165			
Serienur	nmer	0350-093	124			
Regel Fr	requentie	50 Hz	•			
E Factor	5	1628				
Max. Ve	rplaatsing Limiet	1050,0	mm			
Min. Ven	plaatsings Limiet	0020,0	mm			
Maximun	n Snelheid	1000				
Snelheid	Isfactor	4200				
Meerder	e Rekmeters					

NB: het instellen van de regelfrequentie bij deze versie van de software en de bijbehorende testers zorgt niet per sé voor meer datapunten bij een export: die ligt veelal lager.

Bij versie 6:

	-Testbank			,
	Firmware			
	NX1P2-53-9024DT-1SN04H	-240v-X1000		
11	Serienummer	X350-3221		
	Max. Verplaatsing Limiet	1050.0 mm		h
11	Min. Verplaatsings Limiet	0010.0 mm		
	Maximum Snelheid	1000		
	SBD Factor	0.0010		
	Data Freq	50Hz	~	
	Calibration Mode	500Hz 250Hz 200Hz		P
Ľ	Save Default	150Hz 100Hz 75Hz	Restore	
		25Hz		
		20Hz 15Hz	Children .	



- 4. Verander het veld Regelfrequentie / Data Freq. naar de gewenste waarde
- 5. Klik op "Schrijf". Na een paar seconden verschijnt "Instelling succesvol".

estbank	Rekmeter	Krachtcel			
Testbank					
Firmware		TMA12/	/075.1165		
Serienummer			0350-09324		
Regel	Frequentie		50 Hz	•	
E Fact	or 🗍		X		
Max. Verplaat Min. Verplaat: Instellin Maximum Sne				mm	
		stelling succe	svol	mm	
			104704		
Snelhe	idsfact		OK		
Meerd	ere Rel				

- 6. Klik op "OK"
- 7. Klik op "Sluiten". U bent klaar.

Disclaimer:

Naar gelang de versie van de winTest software kunnen de instructies en afbeeldingen wat afwijken. De gebruiker blijft eindverantwoordelijk voor het juiste gebruik van de machine.

HARTECH meet- & testapparatuur bv - "De KRACHT achter uw KWALITEIT" Bonte Kraaiweg 16 1521 RD WORMERVEER T +31 (0) 75 - 6144080

- F +31 (0) 75 6144079
- I <u>www.hartech.nl</u> <u>www.krachtmeter.nl</u> <u>www.trekbank.nl</u> <u>www.mecmesin.nl</u>